## Application Report SimpleLink™ CC3220-OV788 音频/视频流式传输参考

# TEXAS INSTRUMENTS

#### 摘要

本文档展示了 CC3220 为音频/视频流应用提供完整系统解决方案的能力。

## 内容

1 引言	2
2 硬件设置	3
3运行该设置	10
<b>4</b> 修订历史记录	20

## 插图清单

图 1-1.	系统方框图	2
图 2-1. (	CC3220 LaunchPad	4
图 2-2. (	Omnivision OV788 参考板	5
图 2-3.	扭紧电缆	6
图 2-4. (	OV788 适配器 Booster Pack 连接	7
图 2-5. (	CC3220 LaunchPad 设置	8
图 2-6. F	RS232 调试板设置	9
图 3-1. ሀ	Uniflash 文件系统1	0
图 3-2.	开始配置1	1
图 3-3.	配置成功1	2
图 3-4. 打	摄像机 IP 地址1	2
图 3-5. r	mDNS 设备发现1	2
图 3-6.	来自 mDNS 的 IP 地址1	3
图 3-7. (	Open Network Stream1	4
图 3-8. 纬	输入网络 URL1	4
图 3-9. (	Open Network Stream1	5
图 3-10.	输入网络 URL1	6
图 3-11.	选择"Stream"1	7
图 3-12.	输入网络 URL1	8
图 3-13.	最终设置1	9

## 表格清单

## 表 1-1. 主要系统规格.....

**商标** iOS<sup>™</sup> is a trademark of Apple. Android<sup>™</sup> is a trademark of Google LLC. Wi-Fi<sup>®</sup> is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. 所有商标均为其各自所有者的财产。



# 1引言

## 1.1 系统说明

此软件参考文献将 TI 无线技术与 OmniVision A/V 技术整合在一起,支持通过 Wi-Fi<sup>®</sup> 实时传输音频和视频数据。这是一种集成解决方案,展示了 CC3220 为音频/视频流应用提供完整系统解决方案的能力。

## 1.2 系统方框图



图 1-1. 系统方框图

## 1.3 系统运行

启动时,CC3220应用会初始化OV788,方式是加载其固件并发送命令以配置器件设置。与此同时,CC3220开始连接到接入点。连接 AP 之后,CC3220 随后打开本地网络上的 RTSP 服务器,并等待 RTSP 客户端(例如媒体播放器应用)连接并请求实时媒体流。

CC3220 不会缓冲视频或音频数据,而是会在 OV788 接收到这些数据时立即通过网络将它们发送出去。因此,在视频流中看到的任何延迟主要是流媒体客户端应用部分的缓冲造成的。在专门的用例中,系统开发人员可通过使用自定义应用而不使用开源代码来减少这种情况。

## 1.4 主要系统规格

#### 表 1-1. 主要系统规格

参数	规格	详细信息
流媒体质量	视频	720p,30fps,2Mbps
	音频	PCM,16bps,11025Hz
应用协议	RTP/RTSP	
支持的 Wi-Fi 网络	802.11 b/g/n	

## 2 硬件设置

需要以下硬件:

- CC3220S-LAUNCHXL 或 CC3220SF-LAUNCHXL
- BOOSTXL-OV788ADAPT
- Omnivision OV788 参考板 V3
  - 从 Arrow 订购: https://www.arrow.com/en/products/ov09712-ecvf-aw1b/omnivision-technologies
- 802.11 b/g/n Wi-Fi 接入点

## 2.1 CC3220 Launchpad 设置

如图 2-1 所示设置 CC3220 LaunchPad 上的跳线。





图 2-1. CC3220 LaunchPad



#### 2.2 Omnivision OV788 参考板

OV788 参考板 V3 包含 OV788 以及用于传感器和光学板的连接器。要安装的传感器板应包含 OV9732,因为由 CC3220 加载到 OV788 的固件 (dsif\_slave\_9732.bin) 是此传感器所特有的。如图 2-2 所示将传感器安装到传感器 板上。



#### 图 2-2. Omnivision OV788 参考板

可能需要在 OV788 参考板上执行某些 ECO,以确保采用正确的引导模式并且已连接复位线。验证以下各项,并 在必要时进行 ECO:

- 移除 R121
- 移除 R30
- 用 0Ω 填充 R136
- 用 0Ω 填充 R29
- 用 100 Ω 填充 R31
- 用 100 Ω 填充 R32



如果 3\_6V 线路的板载稳压器无法提供 3.6V 电压,则必须进行其他更改。3\_6V 稳压器提供的电压可通过接头 J2 的引脚 12 进行测量。如果测得的电压不是 3.6V,请进行以下更改:

- 将 R46 更改为 200k Ω
- 将 R47 更改为 40k Ω

如果使用 Omnivision PIR 和 LED 板,则 OV788 将能够通过板载麦克风采样声音。在此参考中,声音由 OV788 直接采样。音频数据随视频数据一起通过 SPI 接口发送到 CC3220。当前,麦克风是该设计板上唯一工作的组件。

使用时,有一些硬件方面的注意事项:

- 在 MIC2 上安装麦克风
- 为了减少干扰并获得最佳的音频质量,请扭紧连接到 Omnivision 参考板的电缆,如图 2-3 所示。



图 2-3. 扭紧电缆

## 2.3 BOOSTXL-OV788ADAPT

OV788 适配器 Booster Pack 用于将 CC3220-LAUNCHXL 连接到 OV788 参考板。该参考板可在工作电压为 3.3V 的 Launchpad 和工作电压为 1.85V 的 OV788 之间提供电压电平转换。OV788 参考板使用 12 引脚 1.27mm 间距 接头安装到摄像机适配器板上。如图 2-4 所示将这些参考板连接在一起。



#### 图 2-4. OV788 适配器 Booster Pack 连接



#### 2.4 仅包含 LaunchPad 的硬件设置

#### NOTE

对于此设置,必须将一根导线连接到 CC3220 LaunchPad 上的 5V 电源,并焊接到 OV788 参考板上的 TP3,以便为其正确供电。

适配器板不提供 5V 电源,因为 Omnivision 板上的连接器不含 5V 线。

将适配器安装在 CC3220 LaunchPad 上,确保 VCC 和 GND 引脚对齐,然后将 OV788 板安装在适配器上,将 GND 和电源引脚对齐。

如图 2-5 所示设置演示。



图 2-5. CC3220 LaunchPad 设置



#### 2.5 包含 RS232 调试板的硬件设置

Omnivision 的 RS232 调试板是可选配置,其中包含 UART 转 USB 转换器,用于从 OV788 获取 UART 调试信息。连接 RS232 调试板可为 Omnivision 参考板提供 5V 电源。将适配器安装在 CC3220 LaunchPad 上,确保 VCC 和 GND 引脚对齐,然后将 OV788 板安装在适配器上,将 GND 和电源引脚对齐。对于此设置,请勿将 5V 电源线从 CC3220 LaunchPad 连接到 OV788 参考板,否则可能会损坏组件。

如图 2-6 所示设置演示。



#### 图 2-6. RS232 调试板设置

对于此设置,请确保带状电缆的方向正确。Omnivision 调试端口具有以下设置:

- 每秒比特数:115200
- 数据位数:8
- 奇偶校验:无
- 停止位数:1
- 流量控制:无



## 3 运行该设置

必要条件:

- CC3220 SDK : http://www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-CC3220-SDK
- CC3220-OV788 视频摄像机应用软件:http://www.ti.com.cn/zh-cn/wireless-connectivity/simplelink-solutions/wi-fi/applications.html
- Uniflash 4.2 或更高版本:http://www.ti.com.cn/tool/cn/UNIFLASH
- RTP 流媒体客户端应用,以下其中之一:
  - Android 版 VLC,版本 3.0.0
  - iOS 版 VLC,版本 2.8.7
  - Windows 版 VLC,版本 2.2.8
- iOS/Android 版 Wi-Fi Starter Pro 应用
- 必须安装此处的 CC3220-OV788 视频摄像机应用软件。

## 3.1 对 CC3220 LaunchPad 进行编程

为了使软件正确运行,必须使用 OV788 的固件二进制文件和 CC3220 的最新服务包对 CC3220-LAUNCHXL 进行 编程。有关编程的说明如下:

- 1. 启动 Uniflash 并为器件创建一个新项目。
- 2. 在"File"下,选择"Service Pack",然后浏览到最新 CC3220 SDK 中的服务包: <CC3220 SDK>\tools\CC3220\_tools\servicepack-cc3x20\
- 3. 添加一个名为 user 的新文件夹。
- 4. 在新的 user 文件夹中,添加位于 <CC3220 SDK>\source\third\_party\ov788\ 文件夹中的 dsif\_slave\_9732.bin 文件。将此文件命名为 ovt\_firmware.bin,如图 3-1 所示。

# **Development Mode - Files > User Files**

Check All   Uncheck All	Action:	Select Action	T	Execut	e
File			Prop	erties	
0 늘 🗅 🔒 /					٠
🗆 🗁 sys					
🗆 🖿 mcuimg.bin			₿	256.0KB	
🗆 늘 user					
🗆 🖿 ovt_firmware.bin				81.1KB	
🗆 🖿 dummy-root-ca-cert				1.0KB	

#### 图 3-1. Uniflash 文件系统

- 5. 若要对 CC3220 二进制文件进行编程,请执行以下操作:
  - a. 添加 <CC3220 SDK>\tools\CC3220\_tools\certificate-playground\dummy-root-ca-cert 文件,请注意,使用的"dummy"证书仅用于开发用途。
  - b. 选择 "Action",然后选择 MCU 映像作为位于 <CC3220 SDK>\examples\rtos\CC3220S\_LAUNCHXL\demos\video\_streaming\_ov788\freertos\iar\Debug\Exe 中 的 CC3220 二进制文件。
  - c. 将 dummy-root-ca-cert 用作认证文件,并将 <CC3220 SDK>\tools\CC3220\_tools\certificateplayground\dummy-root-ca-cert-key 用作私钥。
- 6. 将 CC3220 LaunchPad 连接到 PC, 然后按下"Connect"。





7. 依次按下"Generate Image"

和 "Program Image"。

#### 3.2 将 CC3220-OV788 设置连接到 AP

首先必须为摄像机配置一个接入点,以启用本地网络上的流媒体功能。有关配置的说明如下:

- 1. 将 CC3220 LaunchPad USB 连接至 PC。
- 2. (可选)打开连接到 CC3220 COM 端口的串行终端。Omnivision 调试端口具有以下设置:
  - 每秒比特数:115200
  - 数据位数:8
  - 奇偶校验: 无
  - 停止位数:1
  - 流量控制:无

重置 CC3220 LaunchPad,图 3-2 在终端中显示 CC3220 是否无法在 10 秒后连接到 AP:

VT	СОМЗ	- Tera T	erm VT						_		×
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp						
			***		003220-00788	llideo	Streaming	Annlica	tion	**	Â
Prod Dev: Prod Prod Prod Prod Prod	cessi ice s cessi cessi cessi cessi cessi visio	ng 'IN tarted ng 'V ng 'V ng 'V ng 'V ng 'A ning I	NIT_OU7 l in St. _CONFIG _SET_FRI _SET_BI _SET_ZO _SET_MO _SET_MO _CONFIG _Degin	88' mess ation re _SENSOR AME_RATI IRATE' n OM' mess IION_DE _AUDIO'	sage ple ' message E' message message sage IECT' message message	VILUU	oticaming	"pp1104			
Pro EH MAC PH NW ROI HOS MAC	DV IS I ===== IP 80 C 31 Y 2. P 3. M 0 ST 2. C add artin	oning ===== 530639 2.0.0 2.0.5 6.0.0 0.1.22 ress: g Prov	Start   	Ver. 01 ====== ?f:15:69 ng <b>!</b> mode	.00.00.00 ====== 9:6 e=2 (0-AP, 1-9	SC, 2-	A₽+SC, 3-A	P+SC+WAC	>		

图 3-2. 开始配置



运行该设置

3. 启动 Wi-Fi Starter Pro 应用,然后开始配置。请参阅 Wi-Fi Starter Pro 手册以了解详细信息。图 3-3 显示了成 功配置的结果。

[Provisioning] Profile Added: SSID: TI3XTEST	
[Provisioning] Profile confirmation: WLAN Connected!	
[Provisioning] Profile confirmation: IP Acquired!	
[Provisioning] Profile Confirmation Success!	
[Provisioning] Stopped: Current Role: STA	
WLAN Status: CONNECTED	
Connected to SSID: TI3XTEST	
Listening for RTSP clients!	
System State: APP STATE INIT DONE CONNECTED	
	¥
	_

#### 图 3-3. 配置成功

4. 如果使用串行终端,请重置该参考板并记下连接到接入点后分配给摄像机的 IP 地址,如图 3-4 所示。

<u>v</u>	сомз	- Tera T	erm VT											_	×	
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp											
×		CC32	20-007	88 Video	o Strea	ming	Appl	icat:	ion		*	÷				^
Proc	essin	ng 'IN	NIT_007	88' mess	sage											
Devi [Fu	ce st entl	tarted STA c	l in St connect	ation ro ed to Al	ole P - RSS	ID:f8	: d1 ::	11:4	.:79:	fØ.	881	D:TI	3871	T27		
Proc	essi	ngʻV_	CONFIG	_SENSOR	messa	ge	- 41 -			,	00.			201		
Proc	essi essi	ng 'V_ ng 'V_	_SEIFR _SETBI	TRATE'r	t mess nessage	age										
Proc Proc	essin essin	ng 'V_ nα 'U	_SET_ZO SET_MO	OM' mess TION DE1	sage FECT'm	essao	e									
Proc	essi	ng 'A	CONFIG	_AUDIO	messag	e 4/0	4 4 6		0_4		400	1/0				
List	ening	g for	RTSP c	quirea: lients.,	.! .!	.168.	1.10	Ζ,	Jatew	iay=	172	.168.	1.1			
Syst	em St	tate:	APP_ST	ATE_INI	[_DONE_	CONNE	CTED									

#### 图 3-4. 摄像机 IP 地址

5. 或者,可以使用 iOS<sup>™</sup> 版 Bonjour 或 Android<sup>™</sup> 版 Bonjour Browser 通过 MDNS 设备发现功能来发现 IP 地 址,如图 3-5 和图 3-6 所示。

S 71% 10:54	PM Saving screenshot				
Domains	+ local.	_httptcp.			
Browsable Domains	World Wide Web HTML-over-HTTP	World Wide Web HTML-over-HTTP			
local.	_httptcp.	C4BE84E1D832@mysimplelink			
	_nvstreamtcp.				

图 3-5. mDNS 设备发现





图 3-6. 来自 mDNS 的 IP 地址



#### 3.3.1 Windows 版 VLC

- 1. 将 PC 连接到与 CC3220-OV788 设置相同的接入点。
- 2. 运行 VLC 并从"Media"菜单中选择"Open Network Stream"(如图 3-7 所示)。



#### 图 3-7. Open Network Stream

3. 对于网络 URL,请输入 "rtsp://<local IP address>:8554/Video.264"并按下 "Play" (如图 3-8 所示)。

Open Me	edia			
Eile	🕑 Disc	e Network	Capture Device	
Network	Protocol			
Please e	enter a netwo	rk URL:	4	
http:// rtp:// mms: rtsp:/ http:/	/www.example 8:1234 //mms.example /servenexample /www.yourtubs	.com/stream.avi s.com/stream.asx .org:8080/test.adp s.com/watch?v=gg6	Aχ	
http:/	/www.yourtube	s.com/watch?v=gg6	4χ.	
Show mo	ore options			Play 👻 Cancel

#### 图 3-8. 输入网络 URL





#### 3.3.2 iOS 版 VLC

- 1. 将 iOS 设备连接到与 CC3220-OV788 设置相同的接入点。
- 2. 运行 VLC 并选择"Open Network Stream"(如图 3-9 所示)。

Pad ₹		1:24 PM	100% 📟
	Media Library		à:
	All Files		
	Music Albums		
	TV Shows		
	Network		
	순 Local Network		
	Network Stream		Empt
	Downloads		For playback from a serve from the cloud your device u
	Sharing via WiFi Inactive Server		Lŧ
	Settings		
	දිරූරි Settings		
	About VLC for iOS		

图 3-9. Open Network Stream



3. 对于网络 URL,请输入 "rtsp://<local IP address>:8554"(如图 3-10 所示)。

Image: Comparison of the synthesis of the synthesynthesis of the synthesis of the synthesis of	iPad 👻	11:25 PM	100%
rtsp://9216815-8554         Der Network Stream         Enter any HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP or UDP/RTP address to open the stream directly.         Image: Private Playback       Image: Private Playback         Image: Private Playback       Image: Playback         Image: Private Playback       Image: Playback         Image: Playback       Image: Playback         Image	A	Open Network Stream	
Open Network Stream         Leter any HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP or UDP/RTP address to open the stream directly. <ul> <li>Private Playback</li> <li>Confor Subtitles (http-only)</li> </ul> 192.168.1.5:8554         Trp://92.168.1.5:8554		rtsp://192.168.1.5:8554	- 20
Enter any HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP or UDP/RTP address to open the stream directly.		Open Network Stream	
Private Playback Scan for Subtitles (http-only)  192.168.15:8554 rttp://192.186.15.8354	Enter any HTTP, RTSP, RTMP,	MMS, FTP or UDP/RTP address to open the stream directly.	
Scan for Subtities (http-only) 292.168.15:8554 mp//192.168.15:8554	Private Playback		
192.168.1.5:8554 /tup://92.188.1.5:8554	Scan for Subtitles (http-only	n	
	192.168.1.5:8554		

图 3-10. 输入网络 URL

4. 按下"Open Network Stream"。

## 3.3.3 Android 版 VLC

#### NOTE

打开其他音频应用可能会阻止音频播放。

- 1. 将 Android 设备连接到与 CC3220-OV788 设置相同的接入点。
- 2. 运行 VLC 并选择"Stream"(如图 3-11 所示)。

Video
Audio
Directories
Local Network
Stream
Settings

图 3-11. 选择 "Stream"



3. 对于网络 URL,请输入 "RTSP://<local IP address>:8554"并按下黄色箭头 (如图 3-12 所示)。

Enter network address: e.g. http://, mms:// or rt... rtsp://192.168.1.104:8554 rtsp://192.168.1.104:8554 rtsp://192.168.1.101:8554 rtsp://192.168.1.106:8554 rtsp://192.168.1.106:8554 rtsp://192.168.1.102:8554 rtsp://192.168.1.103:8554 rtsp://192.168.1.103:8554 rtsp://192.168.1.107:8554/video rtsp://192.168.1.107:8554/video

#### 图 3-12. 输入网络 URL

#### 3.4 结果

现在,该设置应会将 H.264 视频从摄像机设置中流式传输到流媒体客户端。请调节(旋转)安装在摄像机上的镜头以获得质量最佳的图像。还可以调整流媒体客户端中的延迟设置,以减少在视频流中看到的延迟。在开发通过 IP 网络传输视频和音频的许多不同类型的终端设备时,此设置可用作软件和硬件的起点。





图 3-13. 最终设置

## 4 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (March 2018) to Revision A (May 2021)		Page
•	更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。	2
•	更新了"运行该设置"的必要条件。	10
•	更新了"对 CC3220 LaunchPad 进行编程"部分。	10

#### 重要声明和免责声明

**TI**提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款 (https://www.ti.com/legal/termsofsale.html) 或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2021,德州仪器 (TI) 公司

#### 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司